





W przypadku problemów ze znalezieniem właściwego miejsca sygnału stacyjki, przewód możemy zostawić niepodłączony. Wówczas po uruchomieniu silnika, w programie do kalibracji należy wybrać opcję PRZEWÓD STACYJKI: Niepodłączony

При возникновении проблем с поиском надлежащего места подключения сигнала замка зажигания, можем оставить провод неподключенным.

В таком случае, после запуска двигателя, в программе для калибровки в закладке НАСТРОЙКИ выберите: ПРОВОД ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ: НЕТ СВЯЗИ.