



PODŁĄCZENIE MASTER ↔ SLAVE DWÓCH STEROWNIKÓW

OPTIMA EXPERT (MASTER)



OPTIMA EXPERT (SLAVE)



UWAGA
W razie potrzeby, podłączyć drugi czujnik temperatury reduktora.